



Entleeren eines Wasserbettes

1. Netzstecker des Wärmesystems vor Demontagebeginn unbedingt herausziehen!
2. Top des Matratzenbezuges entfernen.
3. Matratzenventil vorsichtig herausziehen und öffnen.
4. Zur fachgerechten Entleerung der Matratze benötigen Sie eine spezielle Wasserbettpumpe mit entsprechenden Anschlüssen. Diese erhalten Sie leihweise bei uns oder in jedem anderen Wasserbett-Fachmarkt.
5. **ACHTUNG:**
Bewegen Sie den Wasserkern erst, wenn bereits ein Vakuum entsteht und sich nur noch ein wenig Flüssigkeit im Flies befindet. Das Flies muß durch das Vakuum bereits fest und unverrückbar im Wasserkern liegen, sonst befindet sich noch zu viel Wasser in der Matratze. Das Betreten des Wasserkerns im entleerten Zustand wird nicht empfohlen.
6. Wenn die Matratze unter Vakuum steht können Sie die Pumpe ausstellen und deren Anschluss vom Ventil entfernen. Dabei möglichst wenig Luft eindringen lassen und die Matratze schnellst möglich verschließen, damit ein Vakuum bestehen bleibt.
7. Die Matratze können Sie jetzt vorsichtig zusammenfalten und gut verpackt transportieren!

Viel Erfolg !

